

KONFIGURACE APLIKACE



Přesměrování hovoru. Párování.

Videotelefon VEO XS WIFI DUOX umožňuje přesměrování video hovorů prostřednictvím vlastního cloudového řešení. Aby bylo možné tuto službu používat, musí být videotelefon nejprve připojen k internetu prostřednictvím WiFi.

Do vašeho mobilního zařízení si instalujte aplikaci BLUE APP, která je k dispozici na Google Play nebo Apple App Store.



Nastavení videotelefonu. Proces párování.

Proces párování videotelefonu pomocí aplikace BLUE APP může začít, jakmile se uživatel zaregistruje a přihlásí.


Videotelefon DUOX PLUS je kompatibilní pouze s 2,4 GHz WiFi.

Jak připojit videotelefon k internetu.

- 1 Spustíte aplikaci na svém mobilním telefonu a přihlašte se.
- 2 Klikněte na ikonu **+** která je umístěna uprostřed displeje, nebo vpravo nahoře, pokud přidáváte další videotelefon.



Android




iOS

- 3 Zadání požadované WiFi sítě pro připojení videotelefonu. Pro Android se síť WiFi vybírá z nalezených sítí v okolí, u iOS se požadovaná WiFi síť musí zadat. Zadává se název sítě (SSID), heslo a dále pokračujte ACCEPT.



- 4 Otevřete nabídku připojení videotelefonu k WiFi



- 4a Stiskněte tlačítko  pro vstup do uživatelského nastavení videotelefonu.

4b Vztah mezi tlačítky videotelefonu a ovládacími navigačními tlačítky obrazovky. Bílé podtržení ikony na obrazovce určuje, která funkce je aktuálně vybrána.

4c Vyberte ikonu pro připojení videotelefonu k aplikaci Blue App.



5 Po výběru ikony stiskněte  pro vstup do nabídky.




6 Na obrazovce videotelefonu se zobrazí QR kód. Pokud router používá filtrování MAC adresy, je zobrazena i tato.




7 Aplikace je připravena tento kód naskenovat. Nasměrujte fotoaparát vašeho mobilního telefonu na QR kód tak, aby se zobrazil ve vyhrazené části displeje.


8 Aplikace a videotelefon se začnou synchronizovat. Bílá signalizační kontrolka WiFi na videotelefonu začne blikat.




9 Následuje obrazovka pro přidání vlastností připojení:
Název
Obrázek (nepovinný)
Zadejte data a pokračujte stiskem ACCEPT.



- 11** Pokud bylo vše zadáno správně a síť WiFi nalezena, videotelefon se připojí a proces bude úspěšně ukončen.





- 12** Aplikace zobrazí nové připojení videotelefonu jako dostupné a spojené (zelená značka) a na videotelefonu se zobrazí, že spojení proběhlo úspěšně. Bílá kontrolka WiFi na videotelefonu bude svítit trvale.




- 13** Po připojení se na obrazovce v uživatelském nastavení vpravo dole zobrazí ikona úrovně síly signálu WiFi.

Ikony pro znázornění úrovně síly signálu WiFi:



Auto-on



Chcete-li otestovat funkci přesměrování **14** ovoru, můžete v aplikaci vybrat ikonu kamery (automatické připojení k tablu).